

Bruksanvisning



JEPSON[®]

PÅKOPPLING

Det finns en vippströmställare på handtaget.

Drag i utlösaren för att starta verktyget. Det är bättre att ta ett fast grepp om handtaget än att dra i utlösaren. Vänta några sekunder tills motorn når upp till driftshastigheten före kapningen.

BYTE AV KLINGA

A. Klingan kan lätt bytas enligt följande instruktion:

Steg 1: Lossa el-sladden från el-uttaget och placera sedan kontakten så att ingen sätter i den av misstag.

Lossa de tre skruvarna på klingskyddet.

Drag upp stödstången till 90°.

Nu öppnas klingstödet.

Steg 2: Pressa spindellåset. Skruva av insexskruven och ta försiktigt bort klingan.

Steg 3: Se till att flänsen är på plats. Trä på den nya flänsen på spindelaxeln medsols. Se också till att riktningen för klingmarkeringen är densamma som pilen som visas på säkerhetskyllet. Sätt sedan tillbaka flänsen och skruva åt insexskruven på spindelaxeln.

Steg 4: Kom ihåg att vrida och sätta tillbaka stödstången som visas i figur A. Klingstabilisatorn kan dämpa vibrationer och öka säkerheten.

KAPNINGSPROCEDURER

Steg 1: Sågen kan såga i vinkel från 45°-90°.

- a. För 90° kapning placeras arbetsstycket noggrant mellan skruvplattan och ledaren och skruva åt skruvplattan medsols.
- b. För 45° kapning lossas muttern genom att vrida insexskruven motsols och vrida ledaren till läget 45°. Fäst genom att vrida åt sexkantskruven.

Steg 2: Det finns tre lägen på ledaren. Läget väljs efter arbetsstyckets storlek. Lossa insexskruvarna och skjut ledarspindeln framåt eller bakåt till önskat läge och skruva sedan åt insexskruvarna.

Steg 3: Håll hårt i arbetsstycket och kapa långsamt och plant. Lyft handtaget från arbetsstycket och stäng av sågen med vippströmställaren. Släpp handtaget först när sågklingan har stannat helt.

SÅGSPÅNSUPPSAMLARE

Den kan samla upp till 80% av sågspånen.

MAX MÅTT FÖR ARBETSSTYCKEN

90°	45°
140 mm x 9 mm	110 mm x 9 mm
125 mm x 125 mm x 13 mm	85 mm x 85 mm x 13 mm
105 mm x 200 mm x 13 mm	85 mm x 115 mm x 13 mm

Max Ø mm x t

FLYTTA VERKTYGET

När ni vill flytta verktyget, tryck ned armen till låsläget. Och fäst urkopplaren. Ni kan ta bort verktyget med bärhandtaget.

OBSERVERA

1. När ni inte använder verktyget, sätt in mellanlägget i hålet för omkopplaren: ta bort nyckeln och förvara den på säker plats. Detta förhindrar otillbörlig användning.
2. Var alltid säker på att verktyget är avstängt och fränkopplat från el innan ni tar bort eller monterar på klingan.
3. För att montera på klingan måste ni vara säkra med insexskruven.

Varning! För att minska risken för personskada, lossa det undre skyddet för returmekanismen efter varje kapning och innan ni flyttar eller tar bort arbetsstycket.

UNDERHÅLL

Byte av kolborstar. Byt ut kolborstarna när de är nedslitna till cirka ¼” (6 mm) eller det slår gnistor. Båda borstarna ska bytas samtidigt.

Använd skruvmejsel för att ta bort den bakre skruven och det bakre höljet.

Ta bort den utslitna kolborsten från kolborsthållaren, montera ny kolborste och sätt tillbaka det bakre höljet.

GARANTI

Garantin (enligt HGB) uppgår till 12 månader, räknat från försäljningsdatum till slutförbrukaren. Den omfattar och inskränker sig kostnadsfri avhjälpning av brister, som bevisligen hänför sig till användning av icke godkänt material vid tillverkningen eller monteringsfel eller gratis ersättning av defekta delar.

Vid såväl oriktig användning eller igångsättning som egenutförda monteringar eller reparationer, som inte finns beskrivna i vår bruksanvisning, gäller inte garantin. Även vid isättning av icke godkända delar gäller inte garantin. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten till beslut om garanti. Garantin gäller inte om apparaten öppnas av tredje part.

Transportskador, underhållsarbeten såväl som skador och störningar genom bristfälliga underhållsarbeten faller inte inom garantin.

För att garantin ska gälla måste vid återopande av ersättning bevis för förvärvet av apparaten uppvisas i form av följesedel, faktura eller kassakvitto. Så långt det är lagligen möjligt, utesluter vi varje reklamation för person-, sak- eller följdskador, särskilt om apparaten har använts annorlunda än beskrivet i bruksanvisningen vad gäller användningsändamål, om vår bruksanvisning inte har följts eller installationer eller reparationer har utförts av icke-fackman. Vi garanterar inte för reparationer eller installationsarbeten, som sker på annat sätt än i denna bruksanvisning.

Beakta ovillkorligen!

Kvaliteten och säkerheten hos JEPSON kalkkretssågar är beroende av att endast JEPSON originalsågblad används. Användning av andra sågblad kan skada maskinerna.

CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare: JEPSON

Adress: Taoyren, Taiwan

Maskintyp: Metallhandsåg

Fabrikat: KO, SHIN

Typ: 9435, 230 V, 50/60 HzMotor: 2200 W

Vi intygar och ansvarar för att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument:

IEC 745-1, IEC 745-2-5, EN 55014, 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, 92/31 EEC.

Bruksanvisning:



JEPSON[®]

PÅKOPPLING

Det finns en vippströmställare på handtaget.

Drag i utlösaren för att starta verktyget. Det är bättre att ta ett fast grepp om handtaget än att dra i utlösaren. Vänta några sekunder tills motorn når upp till driftshastigheten före kapningen.

BYTE AV KLINGA

A. Klingan kan lätt bytas enligt följande instruktion:

Steg 1: Lossa el-sladden från el-uttaget och placera sedan kontakten så att ingen sätter i den av misstag.

Lossa de tre skruvarna på klingskyddet.

Drag upp stödstången till 90°.

Nu öppnas klingstödet.

Steg 2: Pressa spindellåset. Skruva av insexskruven och ta försiktigt bort klingan.

Steg 3: Se till att flänsen är på plats. Trä på den nya flänsen på spindelaxeln medsols. Se också till att riktningen för klingmarkeringen är densamma som pilen som visas på säkerhetskyllet. Sätt sedan tillbaka flänsen och skruva åt insexskruven på spindelaxeln.

Steg 4: Kom ihåg att vrida och sätta tillbaka stödstången som visas i figur A. Klingstabilisatorn kan dämpa vibrationer och öka säkerheten.

KAPNINGSPROCEDURER

Steg 1: Sågen kan såga i vinkel från 45°-90°.

- a. För 90° kapning placeras arbetsstycket noggrant mellan skruvplattan och ledaren och skruva åt skruvplattan medsols.
- b. För 45° kapning lossas muttern genom att vrida insexskruven motsols och vrida ledaren till läget 45°. Fäst genom att vrida åt sexkantskruven.

Steg 2: Det finns tre lägen på ledaren. Läget väljs efter arbetsstyckets storlek. Lossa insexskruvarna och skjut ledarspindeln framåt eller bakåt till önskat läge och skruva sedan åt insexskruvarna.

Steg 3: Håll hårt i arbetsstycket och kapa långsamt och plant. Lyft handtaget från arbetsstycket och stäng av sågen med vippströmställaren. Släpp handtaget först när sågklingan har stannat helt.

SÅGSPÅNSUPPSAMLARE

Den kan samla upp till 80% av sågspånen.

MAX MÅTT FÖR ARBETSSTYCKEN

90°	45°
115 mm x 9 mm	85 mm x 9 mm
100 mm x 100 mm x 13 mm	85 mm x 85 mm x 13 mm
85 mm x 160 mm x 13 mm	85 mm x 85 mm x 13 mm

Max Ø mm x t

FLYTTA VERKTYGET

När ni vill flytta verktyget, tryck ned armen till låsläget. Och fäst urkopplaren. Ni kan ta bort verktyget med bärhandtaget.

OBSERVERA

1. När ni inte använder verktyget, sätt in mellanlägget i hålet för omkopplaren: ta bort nyckeln och förvara den på säker plats. Detta förhindrar otillbörlig användning.
2. Var alltid säker på att verktyget är avstängt och fränkopplat från el innan ni tar bort eller monterar på klingan.
3. För att montera på klingan måste ni vara säkra med insexskruven.

Varning! För att minska risken för personskada, lossa det undre skyddet för returmekanismen efter varje kapning och innan ni flyttar eller tar bort arbetsstycket.

UNDERHÅLL

Byte av kolborstar. Byt ut kolborstarna när de är nedslitna till cirka ¼” (6 mm) eller det slår gnistor. Båda borstarna ska bytas samtidigt.

Använd skruvmejsel för att ta bort den bakre skruven och det bakre höljet.

Ta bort den utslitna kolborsten från kolborsthållaren, montera ny kolborste och sätt tillbaka det bakre höljet.

GARANTI

Garantin (enligt HGB) uppgår till 12 månader, räknat från försäljningsdatum till slutförbrukaren. Den omfattar och inskränker sig kostnadsfri avhjälpning av brister, som bevisligen hänför sig till användning av icke godkänt material vid tillverkningen eller monteringsfel eller gratis ersättning av defekta delar.

Vid såväl oriktig användning eller igångsättning som egenutförda monteringar eller reparationer, som inte finns beskrivna i vår bruksanvisning, gäller inte garantin. Även vid isättning av icke godkända delar gäller inte garantin. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten till beslut om garanti. Garantin gäller inte om apparaten öppnas av tredje part.

Transportskador, underhållsarbeten såväl som skador och störningar genom bristfälliga underhållsarbeten faller inte inom garantin.

För att garantin ska gälla måste vid åberopande av ersättning bevis för förvärvet av apparaten uppvisas i form av följesedel, faktura eller kassakvitto. Så långt det är lagligen möjligt, utesluter vi varje reklamation för person-, sak- eller följdsador, särskilt om apparaten har använts annorlunda än beskrivet i bruksanvisningen vad gäller användningsändamål, om vår bruksanvisning inte har följts eller installationer eller reparationer har utförts av icke-fackman. Vi garanterar inte för reparationer eller installationsarbeten, som sker på annat sätt än i denna bruksanvisning.

Beakta ovillkorligen!

Kvaliteten och säkerheten hos JEPSON kallkretssågar är beroende av att endast JEPSON originalsågblad används. Användning av andra sågblad kan skada maskinerna.

CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare: JEPSON

Adress: Taoyren, Taiwan

Maskintyp: Metallhandsåg

Fabrikat: KO, SHIN

Typ: 9430, 230 V, 50/60 HzMotor: 2000 W

Vi intygar och ansvarar för att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument:

IEC 745-1, IEC 745-2-5, EN 55014, 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, 92/31 EEC.