

## GENERELLA INSTRUKTIONER



**TEMPERATUR**



**TRYCK**



**ELEKTRICITET**



**VARNING**

## SÄKERHETS INSTRUKTIONER



Endast behörig personal får använda Preo utrustningen.



Limsystemet får inte användas vid ett högre lufttryck än 6-7 bar.



Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsskor vid arbete för att förhindra olyckor.



Stäng av strömmen vid service eller rengöring av utrustningen.



Använd inte systemet förrän det har uppnått arbetstemperatur för att förhindra skada på tätningar, förskruvningar och säten.



Använd endast ECOLEANER 96 för rengöring av tanken. Andra produkter kan skada tätningarna.



Vibrationer samt uppvärmning och nedkylningscykler kan påverka anslutningarna som i sin tur kan orsaka kortslutning eller elektrisk spridning.



Vidrör inte distributionsblocket när systemet är uppvärmt. Risk för brännskador föreligger.



Använd endast Preo original reservdelar.



Förvara utrustningens nycklar för elektronik och elektricitet på ett betryggande sätt.



Nollställ systemets lufttryck och släpp ut eventuell instängd luft i systemet före skötsel (byte av munstycke, byte av filter).



Systemets slangar får ej klämmas eller inneslutas. De ska ligga fritt för korrekt värmeavledning.



Håll i aggregatets metallunderrede/bottenplatta vid eventuell lyftning eller flyttning.



Slangarna skall installeras så att de skyddas mot nötning (skavning av ytterhöljet) eller vridning (torosions skador). Observera att slangens böj radie inte får vara mindre än 150 mm.



Kontrollera angiven strömstyrka på aggregatet innan anslutning till elnät.



Rikta aldrig limpistolen mot någon.



Limaggregatet är inte vattentätt. Spruta inte vatten då det kan tränga in och orsaka skada eller kortslutning.



Slanganslutningarna får ej skruvas åt eller lossas när systemet är kallt. Detta kan orsaka skada och läckage.



Använd inte systemet utan säkerhetskydd och tillhandahållen skyddsanordning.



Använd aldrig limpistolen om någon av dess delar saknas. Pistol kroppen innehåller delar som står under spänning.



Limutrustningen får inte användas i miljöer där temperaturen är lägre än -6°C eller högre än +50°C.



Vidrör aldrig uppvärmda limpistoler. Risk för brännskador föreligger!

## MINNESANTECKNINGAR

<b>TANK TEMPERATUR:</b>	<b>T1</b> .....	<b>DISTR. BLOCKS TEMPERATUR:</b>	<b>T2</b> .....
<b>SLANG TEMPERATUR:</b>	<b>H1</b> .....	<b>H2</b> .....	<b>H3</b> .....
	<b>H4</b> .....	<b>H5</b> .....	<b>H6</b> .....
<b>PISTOL TEMPERATUR:</b>	<b>G1</b> .....	<b>G2</b> .....	<b>G3</b> .....
	<b>G4</b> .....	<b>G5</b> .....	<b>G6</b> .....

**FÖRVARA DETTA DOKUMENT VÄL SYNLIGT I ANSLUTNING TILL LIM APPLIKATOR**